

ISTRUZIONI PER L'UTENTE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Casetta da gioco per bambini - Modello n.: 081 Crema/Bianco



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze, prima di installare il teatro. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni o danni al teatro. Conservare queste istruzioni per un ulteriore utilizzo. Se cedete la casa, includete anche queste istruzioni.

Destinazione d'uso:

La casetta è destinata esclusivamente al gioco dei bambini, è destinata all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale.

Istruzioni di sicurezza:


- PERICOLO! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
- PERICOLO! Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Non appendere decorazioni, lucine o altri oggetti all'interno o sulla casetta da gioco in cui i bambini possano rimanere impigliati mentre giocano.
- Assicuratevi che ci sia sempre una via di fuga da casa.
- Il montaggio e l'uso impropri possono provocare lesioni. Posiziona la casa su una superficie piana. Mantenere una distanza di 1,5 m dalle altre strutture in tutte le direzioni.
- Consentire ai bambini di utilizzare la casa solo sotto supervisione.
- La casetta deve essere assemblata da un adulto.
- Tenere la casa lontana da temperature estreme e fiamme libere.

Magazzinaggio:

- Tenere la casetta fuori dalla portata dei bambini.



Pulizia e cura:




- Si consiglia il lavaggio solo a mano e la stiratura prima del montaggio.




**LIONHERZ**

AMBITO DI CONSEGNA:

La canna	Numero	Misurare	Modulo
 A	24	Dimensioni: 41,6 cm x 1,9 cm	in giro
 B	8	Dimensioni: 28,6 cm x 1,9 cm	in giro
 C	3	41,6 cm x 2 cm	Piatto



connettori	 E	 F	 G	 H	 I
Numero	2 (piatto)	4	4 (rotondo)	2	18
Dimensioni/Angolo	90°	135°	90°	6x2,4cm	Dimension 8 x 2,4 cm

1 x J 	1 x K 	1 x L 
--	---	---

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1

Utilizzare i poli ed i connettori come descritto per ottenere i seguenti poli:


I	3 barre a C + 2 connettori ad H 	1 pezzo	125,4 cm
II	3 aste A + 2 connettori I 	4 pezzi	125 cm
III	2 aste A + 1 connettore I 	6 pezzi	83,3 cm
IV	2 barre B + 1 connettore I 	4 pezzi	57,5 cm



Si prega di premere saldamente insieme i componenti!


2

Ti servono: 1 asta I, 1 asta II, 2 aste III, 2 pezzi di collegamento G e 2 pezzi di collegamento E. Metti insieme la superficie del pavimento della casetta come mostrato. La barra piatta è per il lato della porta del teatro per consentire un comodo gattinamento dentro e fuori.



3

Ora usa 4 aste III e 4 pezzi di collegamento F per assemblare le pareti laterali verticali della casetta.




Puoi anche trovare istruzioni dettagliate per il montaggio video su YouTube.

Il manuale d'uso in altre lingue è disponibile sul nostro sito web www.lionherz.at



4

Per assemblare il tetto avrai bisogno di 3 aste II, 4 aste IV e 2 pezzi di collegamento G. Metti insieme tutto come mostrato e assicurati che tutte le parti siano saldamente collegate tra loro.



5

Ultimo ma non meno importante, posiziona il tessuto della tenda J sopra la struttura del palo e chiudi la cerniera sul fondo della casetta.

ATTENZIONE: La barra piatta sulla parte anteriore della casa può ancora essere inserita in un tunnel di tessuto aggiuntivo.

Posiziona quindi il tappetino K nella casetta e fissa la bandierina L alle 2 linguette previste sul tetto della casetta.



COMPLETO :)

GRAZIE MILLE PER LA TUA FIDUCIA E BUON GIOCARE

la tua Martina da

LIONHERZ