

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Maisonnette pour enfants - Modèle n° : 081 Crème/Blanc



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les avertissements, avant d'installer la maisonnette. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures ou des dommages à la salle de spectacle. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez la maison, joignez également ces instructions.

Utilisation prévue :

La maisonnette est conçue exclusivement pour que les enfants puissent jouer et est destinée à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes de sécurité :


- DANGER! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- DANGER! Long cordon. Risque d'étranglement.
- N'accrochez pas de décorations, de guirlandes lumineuses ou d'autres objets dans ou sur la maisonnette dans lesquels les enfants pourraient s'accrocher en jouant.
- Assurez-vous qu'il y a toujours un moyen de s'échapper de la maison.
- Un assemblage et une utilisation inappropriés peuvent entraîner des blessures. Placez la maison sur une surface plane. Maintenez une distance de 1,5 m avec les autres structures dans toutes les directions.
- Autorisez les enfants à utiliser la maison uniquement sous surveillance.
- La maisonnette doit être assemblée par un adulte.
- Gardez la maison à l'écart des températures extrêmes et des flammes nues.

Stockage:

- Gardez la maisonnette hors de portée des enfants.




Nettoyage et entretien :






- Nous vous recommandons de le laver à la main uniquement et de le repasser avant l'assemblage.






LIONHERZ

CONTENU DE LA LIVRAISON :

La tige	Nombre	Taille	Formulair e
 A	24	41,6 cm x 1,9 cm	rond
 B	8	28,6 cm x 1,9 cm	rond
 C	3	41,6 cm x 2 cm	plat





connecteurs	 E	 F	 G	 H	 I
Nombre	2 (plat)	4	4 (rond)	2	18
Taille/Angle	90°	135°	90°	6 x 2,4 cm	8 x 2,4 cm

1 x J 	1 x K 	1 x L 
---	--	--

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1

Utilisez les pôles et connecteurs comme décrit pour obtenir les pôles suivants :


I	3 x barres C + 2 x connecteurs H 	1 pièce	125,4 cm
II	3 x tiges A + 2 x connecteurs I 	4 pièces	125 cm
III	2 x tiges A + 1 x connecteur I 	6 pièces	83,3 cm
IV	2 x barres B + 1 x connecteur I 	4 pièces	57,5 cm



Veillez presser fermement les composants ensemble !


2

Vous avez besoin de : 1x tige I, 1x tige II, 2x tige III ainsi que 2x la pièce de connexion G et 2x la pièce de connexion E. Assemblez la surface au sol de la maisonnette comme indiqué. La barre plate est destinée au côté porte de la maisonnette pour la rendre confortable pour entrer et sortir.



3

Utilisez maintenant 4x tiges III et 4 pièces de connexion F pour assembler les parois latérales verticales de la maisonnette.




Vous pouvez également trouver des instructions de montage vidéo détaillées sur YouTube.

Le manuel d'utilisation dans d'autres langues est disponible sur notre site Web www.lionherz.at



4

Pour assembler le toit, vous aurez besoin de 3x tiges II, 4x tiges IV et 2x pièces de liaison G. Assemblez le tout comme indiqué et assurez-vous que toutes les pièces sont fermement reliées les unes aux autres.



5

Enfin, placez le tissu de tente J sur la construction des poteaux et fermez la fermeture éclair au bas de la cabane.

ATTENTION : La barre plate située à l'avant de la maison peut toujours être glissée dans un tunnel en tissu supplémentaire.

Placez ensuite le tapis de sol K dans la cabane et fixez la guirlande L aux 2 languettes prévues sur le toit de la maison.



COMPLET :)

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONFIANCE ET QUE VOUS ÊTES HEUREUX DE JOUER

ta Martina de
 LIONHERZ